


Melyek a bekapcsoláskor ajánlott lépések?

A bekapcsolás lépései

(Fontos megjegyzés: csak EnDat 2.1 mód parancsok használhatók!
 $100 \text{ kHz} < f_c < 200 \text{ kHz}$)



Ettől a pillanattól $f_c \leq 8 \text{ MHz}$ órajelek frekvenciával használható a mérőrendszer (amennyiben a készülék, a kábel(ek), stb. ezt lehetővé teszik).
Ha a mérőrendszerben rövidített feléledési időt (Recovery Time), vagyis $t_m \leq 1,25 \dots 3,75 \mu\text{s}$ -ot választottak ki, akkor az első EnDat 2.2 parancs elküldésekor ügyelni kell, hogy az órajelek frekvencia, $f_c \geq 1 \text{ MHz}$ legyen.